


Remarque : L'emplacement des éléments et des connecteurs peut varier suivant le modèle.

Nota: i componenti presenti e la collocazione dei connettori variano a seconda del modello.

Hinweis: Die Position Ihrer Komponenten und Anschlüsse kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Opmerking: De onderdelen en de plaats van de aansluitingen kunnen variëren naargelang het model.



- A** — Lecteurs optiques
- B** — Boutons d'éjection de l'unité de disques optiques
- C** — Lecteur de disquette
- D** — Lecteur de carte mémoire
- E** — Écouteurs
- F** — Microphone
- G** — Ports USB 2.0
- H** — Port FireWire® (IEEE 1394)
- I** — Volet
- J** — Bouton de mise en marche avec témoin lumineux
- K** — Voyant d'activité de l'unité de disque dur

- A** — Unità ottiche
- B** — Pulsanti di espulsione delle unità ottiche
- C** — Unità floppy
- D** — Lettore di memory card
- E** — Cuffie
- F** — Microfono
- G** — Porte USB 2.0
- H** — Porta FireWire® (IEEE 1394)
- I** — Sportello
- J** — Pulsante di accensione con spia
- K** — Spia di attività del disco rigido

- A** — Optische Laufwerke
- B** — Auswurfknöpfe für optische Laufwerke
- C** — Floppy Disk-Laufwerk
- D** — Kartenlesegerät
- E** — Kopfhörer
- F** — Mikrofon
- G** — USB 2.0-Anschlüsse
- H** — FireWire® (IEEE 1394)-Anschluss
- I** — Klappe
- J** — Einschalter mit Netzanzeige
- K** — Aktivitätsanzeige für Festplatte

- A** — Optische stations
- B** — Uitwerpknoppen van optische stations
- C** — Diskettestation
- D** — Geheugenkaartlezer
- E** — Koptelefoon
- F** — Microfoon
- G** — USB 2.0-poorten
- H** — FireWire® (IEEE 1394)-poort
- I** — Klep
- J** — Aan/uit-knop met indicator
- K** — Lampje voor de activiteit van de vaste schijf




Remarque : L'emplacement des éléments et des connecteurs peut varier suivant le modèle.

Nota: i componenti presenti e la collocazione dei connettori variano a seconda del modello.

Hinweis: Die Position Ihrer Komponenten und Anschlüsse kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Opmerking: De onderdelen en de plaats van de aansluitingen kunnen variëren naargelang het model.



- A** — Voyant d'alimentation
- B** — Sélecteur de tension
- C** — Connecteur du cordon d'alimentation
- D** — Connecteur pour souris PS/2
- E** — Connecteur pour clavier PS/2
- F** — Port série
- G** — Port parallèle
- H** — Port du moniteur VGA
- I** — 4 ports USB 2.0
- J** — Carte réseau (Ethernet)
- K** — Connecteur du microphone
- L** — Entrée audio
- M** — Sortie audio
- N** — Modem (RJ-11 entrée ligne)

Disponibile sur certains modèles uniquement :

- O** — Entrée audio numérique
- P** — Sortie audio numérique
- Q** — Port FireWire® (IEEE 1394)
- R** — Port de haut-parleur latéral
- S** — Port de haut-parleur arrière
- T** — Port de haut-parleur central/caisson de basse
- U** — S-vidéo (sortie TV)
- V** — Connecteur LCD DVI (certains modèles uniquement)

Nur bei bestimmten Modellen:

- O** — Digitaler Audio In
- P** — Digitaler Audio Out
- Q** — FireWire® (IEEE 1394)-Anschluss
- R** — Side-Lautsprecher-Anschluss
- S** — Rear-Lautsprecher-Anschluss
- T** — Center-Lautsprecher-/Subwoofer-Anschluss
- U** — S-Video (TV-Ausgang)
- V** — DVI-Anschluss für LCD-Monitor (Nur bei bestimmten Modellen)

- A** — Netz-LED
- B** — Spannungsauswahl
- C** — Netzkabelanschluss
- D** — PS/2-Maus-Anschluss
- E** — PS/2-Tastatur-Anschluss
- F** — Serieller Anschluss
- G** — Paralleler Anschluss
- H** — VGA-Monitor-Anschluss
- I** — 4 USB 2.0-Anschlüsse
- J** — LAN (Ethernet)
- K** — Mikrofon-Anschluss
- L** — Audioeingang
- M** — Audioausgang
- N** — Modem (RJ-11-Eingang)

- A** — Spia accensione
- B** — Selettore tensione
- C** — Connettore cavo alimentazione
- D** — Connettore PS/2 per mouse
- E** — Connettore PS/2 per tastiera
- F** — Porta seriale
- G** — Porta parallela
- H** — Porta VGA monitor
- I** — 4 porte USB 2.0
- J** — LAN (Ethernet)
- K** — Connettore microfono
- L** — Ingresso audio
- M** — Uscita audio
- N** — Modem (ingresso RJ-11)

Solo su alcuni modelli:

- O** — Ingresso audio digitale
- P** — Uscita audio digitale
- Q** — Porta FireWire® (IEEE 1394)
- R** — Porta altoparlante laterale
- S** — Porta altoparlante posteriore
- T** — Porta altoparlante centrale/subwoofer
- U** — S-video (uscita TV)
- V** — Connettore DVI per LCD (solo su alcuni modelli)

Enkel bij bepaalde modellen:

- O** — Digitale Audio In
- P** — Digitale Audio Out
- Q** — FireWire® (IEEE 1394)-poort
- R** — Zijluidspreker-poort
- S** — Achterluidspreker-poort
- T** — Middenluidspreker/subwoofer-poort
- U** — S-video (TV Out)
- V** — LCD DVI-connector (Enkel bij bepaalde modellen)

- A** — Stroomlampje
- B** — Spanningskeuzeschakelaar
- C** — Netsnoeraansluiting
- D** — PS/2-muisaansluiting
- E** — PS/2-toetsenbordaansluiting
- F** — Serielle poort
- G** — Parallele poort
- H** — VGA Monitor-poort
- I** — 4 USB 2.0-poorten
- J** — LAN (Ethernet)
- K** — Microfoonaansluiting
- L** — Audio-ingang (Line In)
- M** — Audio-uitgang (Line Out)
- N** — Modem (Line In RJ-11)